



Διασύνδεση - Τερματικά τύπου Telium (ICT 220 – ICT 250)

Βήμα 1ο: Ρύθμιση IP (εάν θέλουμε στατική ip στο τερματικό)

Αλλαγή σε STATIC IP

Αριστερό κουμπί (—) → ΦΗΜ → Ρυθμίσεις Δικτύου → Boot Proto → Static Address → IP address → Δηλώνουμε IP.

Προβολή/Διατήρηση DHCP IP (εάν θέλουμε να δούμε την ip που έχει το τερματικό)

Αριστερό κουμπί (—) → ΦΗΜ → Κατάσταση → Εκτυπώνεται χαρτί από το τερματικό → στην γραμμή νούμερο 5 έχουμε την ip του τερματικού POS IP: xxx.xxx.xxx.xxx

Βήμα 2ο: Καταχώρηση ΑΦΜ

Αριστερό κουμπί (—) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ → Καταχώρηση ΑΦΜ → (Καταχωρούμε το ΑΦΜ της ταμειακής μηχανής)

Βήμα 3ο: Ενεργοποίηση διασύνδεσης

Αριστερό κουμπί (—) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ → Ενεργοποίηση

Βήμα 4ο: Έλεγχος επικοινωνίας/ECHO-INIT

Σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ΦΗΜ, καταχωρεί το ΕFTPOS στην ταμειακή μηχανή και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κάνει Έλεγχο Επικοινωνίας.

Αυτός ο έλεγχος επικοινωνίας, θα εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη του τερματικού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ESEND

ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

ΟΧΙ(X) ΝΑΙ(O)

Ο τεχνικός πατά το πράσινο πλήκτρο.