



Διασύνδεση - Τερματικά τύπου Tetra (Desk 3200 – DESK 2600 – DESK 3500)

Βήμα 1ο: Έλεγχος Software Version τερματικού και χειροκίνητη αναβάθμιση

Ελέγξτε εάν το τερματικό που επιθυμείτε να διασυνδέσετε έχει λάβει την κατάλληλη version, ή προχωρήστε για αναβάθμιση ως εξής:

Αριστερό κουμπί (—) Αναζητήστε την επιλογή ΦΗΜ στο μενού, εάν υπάρχει προχωρήστε στο Βήμα 2 παρακάτω, διαφορετικά,

εάν δεν υπάρχει η επιλογή ΦΗΜ στο μενού εμπορίου ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την άμεση αναβάθμιση του τερματικού

Αριστερό κουμπί (—) → Υποστήριξη → Ενημέρωση Παραμέτρων

Αριστερό κουμπί (—) → Υποστήριξη → Αναβάθμιση

Αριστερό κουμπί (—) → Υποστήριξη → Ενημέρωση Παραμέτρων

Μετά το τέλος της αναβάθμισης ελέγξτε ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς ως εξής:

Αριστερό κουμπί (—) Αναζητήστε την επιλογή ΦΗΜ στο μενού, εάν υπάρχει προχωρήστε στο Βήμα 2.

Βήμα 2ο: Ρύθμιση στατικής IP στο τερματικό

Αλλαγή σε STATIC IP

Αριστερό κουμπί (—) → ΦΗΜ → Ρυθμίσεις Δικτύου → DHCP activation → 2. Off → IP address → Δηλώνουμε IP: xxx.xxx.xxx.xxx

Βήμα 3ο: Καταχώρηση ΑΦΜ

Αριστερό κουμπί (—) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ → Καταχώρηση ΑΦΜ → (Καταχωρούμε το ΑΦΜ της ταμειακής μηχανής)

Βήμα 4ο: Ενεργοποίηση διασύνδεσης

Αριστερό κουμπί (—) → ΦΗΜ → Λειτουργίες ΑΑΔΕ → Διασύνδεση ΑΑΔΕ →

Βήμα 5ο: Έλεγχος επικοινωνίας/ECHO-INIT

Σε αυτό το βήμα ο τεχνικός ΦΗΜ, καταχωρεί το ΕFTPOS στην ταμειακή μηχανή και αφού αυτή ολοκληρωθεί, κάνει Έλεγχο Επικοινωνίας.

Αυτός ο έλεγχος επικοινωνίας, θα εμφανίσει το ακόλουθο μήνυμα στην οθόνη του τερματικού

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ESEND

ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΛΕΙΔΙΟΥ

ΟΧΙ(X) ΝΑΙ(O)

Ο τεχνικός πατά το πράσινο πλήκτρο.