


Διασύνδεση ΑΑΔΕ

Οδηγίες διασύνδεσης ΑΑΔΕ: ERP – ΕFTPOS

για τερματικά Ingenico Tetra Desk/3200, Desk/3500, Desk/2600




- Ingenico DESK/3200
- Ingenico DESK/3500
- Ingenico DESK/2600



Περιεχόμενα

1ο Βήμα: Έλεγχος S/W version	3
2ο Βήμα: Αναβάθμιση S/W version	3
3ο Βήμα: Επιλογή Μέσου	4
4ο Βήμα: Ανάκτηση κωδικού για σύνδεση ERP – POS	5
W-ERP Τακτοποίηση F3 – Αποστολή Πακέτου	7





Έλεγχος S/W Version & Αναβάθμιση Version Τερματικού

1^ο Βήμα: Έλεγχος S/W Version




- Πιέστε το αριστερό κουμπί  για να εισέλθετε στο «ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ»
Ελέγξτε εάν το τερματικό που επιθυμείτε να διασυνδέσετε, έχει λάβει την κατάλληλη Version. Εναλλακτικά, προχωρήστε στην αναβάθμιση για τη λήψη της Version ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
- Πιέστε το αριστερό κουμπί  . Αναζητήστε την επιλογή «ΦΗΜ» στο μενού.
Αν η επιλογή εμφανίζεται, προχωρήστε στο 2^ο Βήμα: Αναβάθμιση S/W Version, εναλλακτικά, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για προχωρήσετε στην αναβάθμιση του τερματικού.

2^ο Βήμα: Αναβάθμιση S/W Version

1. Πιέστε το αριστερό κουμπί  → Αποστολή Πακέτου → Άμεσα (Αν ζητηθεί)
2. Πιέστε το αριστερό κουμπί  → Υποστήριξη → Ενημέρωση Παραμέτρων
3. Πιέστε το αριστερό κουμπί  → Υποστήριξη → Αναβάθμιση
4. Πιέστε το αριστερό κουμπί  → Υποστήριξη → Ενημέρωση Παραμέτρων

Για να ελέγξετε ότι έχει πραγματοποιηθεί επιτυχώς η αναβάθμιση της S/W Version στο τερματικό σας:

- Πιέστε το αριστερό κουμπί  και αναζητήστε την επιλογή «ΦΗΜ» στο μενού και στη συνέχεια «Σύνδεση». Αν στη «Σύνδεση» εμφανίζεται η επιλογή «Ρυθμίσεις Σύνδεσης», προχωρήστε στο «3^ο Βήμα: Επιλογή Μέσου»


3^ο Βήμα: Επιλογή Μέσου

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ή διασύνδεση του POS με το ERP σύστημα, το πρώτο βήμα είναι η ενεργοποίηση της σύνδεσης από το Μενού ΦΗΜ του POS.


! Προτού ξεκινήσει η διαδικασία διασύνδεσης επιβεβαιωθείτε πως το Πακέτο του τερματικού είναι KENO.

Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:


1. Από το ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ επιλέξτε το υπομενού «ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.




2. Στο υπομενού «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ» που εμφανίζεται, επιλέξτε «ΣΥΝΔΕΣΗ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.




3. Στο υπομενού «ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΗΜ», επιλέξτε «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.



4. Στο υπομενού «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», επιλέξτε «ΜΕΣΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.



5. Στο υπομενού «ΜΕΣΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΗΜ», επιλέξτε «W-ERP» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.




4^ο Βήμα: Ανάκτηση κωδικού για σύνδεση ERP – POS


Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους και την επιλογή μέσου/ενεργοποίηση διασύνδεσης, το επόμενο στάδιο είναι η ανάκτηση κωδικού για την ασφαλή διασύνδεση του POS με το ERP σύστημα.

Τα βήματα για την ανάκτηση του συγκεκριμένου κωδικού παρουσιάζονται παρακάτω:


1. Από το ΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ επιλέξτε το υπομενού «ΦΗΜ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.




2. Στο υπομενού «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΗΜ» που εμφανίζεται, επιλέξτε «ΣΥΝΔΕΣΗ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.




3. Στο υπομενού «ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΗΜ», επιλέξτε «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.



4. Στο υπομενού «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ», επιλέξτε «W-ERP ΚΩΔΙΚΟΣ» και πατήστε το πράσινο πλήκτρο.



5. Με το που ολοκληρώσετε την επιλογή του προηγούμενου βήματος με το πράσινο πλήκτρο, θα πρέπει να δείτε στην οθόνη το μήνυμα «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ...»



Το τερματικό μετά και από την ολοκλήρωση του 5ου βήματος, θα επιστρέψει στο αρχικό μενού και η διασύνδεση του POS με το ERP σύστημα θα έχει ενεργοποιηθεί. Ωστόσο μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης, είναι απαραίτητο να ακολουθηθεί και το δεύτερο μέρος κατά το οποίο θα γίνει ανάκτηση ειδικού κωδικού που θα χρησιμοποιηθεί για την ασφαλή σύνδεση με το ERP σύστημα.

5. Έπειτα από μερικά δευτερόλεπτα η λήψη του κωδικού θα έχει ολοκληρωθεί και ο κωδικός θα εμφανιστεί στην οθόνη του τερματικού όπως φαίνεται παρακάτω:

Με αυτό το τελευταίο βήμα του δεύτερου μέρους η σύνδεση θα έχει ολοκληρωθεί.




W-ERP Τακτοποίηση F3 – Αποστολή Πακέτου

Έπειτα από την επιτυχημένη διασύνδεση ERP – POS, προκειμένου να είναι δυνατή η Αποστολή Πακέτου από το τερματικό, πρέπει να προηγηθεί W-ERP Τακτοποίηση.

Με την Τακτοποίηση, το τερματικό επικοινωνεί με το WEBECR μέσω Bridge και το ενημερώνει για όλες τις Εκκρεμείς Συναλλαγές.

Εκκρεμείς συναλλαγές θεωρούνται οι συναλλαγές που έχουν ξεκινήσει αυθαίρετα από το POS ή γενικότερα αυτές για τις οποίες δεν έχει ενημερωθεί το ERP.

! Οι συναλλαγές παραμένουν στη βάση του WEBECR για μία εβδομάδα μέσα στην οποία οφείλει να ενημερωθεί το ERP.

Προκειμένου να γίνει η W-ERP Τακτοποίηση πατάτε από το τερματικό σας το βελάκι προς τα επάνω , όταν αυτό βρίσκεται στην αρχική οθόνη, όπως φαίνεται παρακάτω:



Στην οθόνη του τερματικού θα εμφανιστεί το μήνυμα «ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗ ΓΕΦΥΡΑ...» και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.

